

RECESSED CAN LAMP

INSTALLATION AND USERS GUIDE

LED-8054EXX-G2

PRIOR TO INSTALLATION, PLEASE READ THE ENTIRE INSTALLATION INSTRUCTIONS .

SUITABLE FOR USE IN DRY OR DAMP LOCATIONS.

NOT SUITABLE FOR USE IN ENCLOSED LUMINAIRES.

NOT FOR EMERGENCY LIGHTING.

NOT FOR USE IN ENVIRONMENTS WHERE EXPLOSIVE OR CORROSIVE GASES ARE PRESENT.

ADDED WEIGHT OF THE DEVICE MAY CAUSE INSTABILITY OF A FREE-STANDING PORTABLE LUMINAIRE

USE ONLY WITH A PORTABLE TABLE LUMINAIRE THAT IS PROVIDED WITH A SHADE

LAMPS COME WITH A 5 YEAR WARRANTY AGAINST MANUFACTURING DEFECTS.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER PHYSICAL DAMAGE OR IMPROPER OPERATION.



INSTALLATION REQUIREMENTS

MODEL	INPUT VOLTAGE	BASE	LUMINAIRE	MIN. LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS	ORIENTATION
LED-8054EXX-G2	120-277 VAC 50/60 Hz	E26	Open	6" x 8"	Base Up or Down

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Turn off power to the luminaire at switch and circuit breaker
- 2) Ensure that the luminaire and electrical inputs meet the requirements in the table. The lamp should be installed in an open fixture. Please ensure that the lamp is protected from direct water spray and bugs.
- 3) When installing LED-8054-G2, ballast must be bypassed if present.
- 4) Inspect the lamp holder for arcing or corrosion and replace if damaged.
- 5) Screw the lamp into the lamp holder. Do not over-torque as this could cause damage.
- 6) Turn on electrical power to the luminaire and verify proper operation.

CONTENTS

- Lamp
- Instructions

GUÍA DE INSTALACIÓN Y USUARIO

ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

APTO PARA USO EN UBICACIONES SECAS O HUMEDAS.

APTO PARA USO EN LUMINARIAS CERRADAS.

NO PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

NO PARA USO EN ENTORNOS EN LOS QUE ESTÁN PRESENTES GASES EXPLOSIVOS O CORROSIVOS.

EL PESO AGREGADO DEL DISPOSITIVO PUEDE CAUSAR LA INESTABILIDAD DE UNA LUMINARIA PORTÁTIL DE SOPORTE LIBRE

UTILICE SOLO CON UNA LUMINARIA DE MESA PORTÁTIL PROPORCIONADA CON UNA SOMBRA

LAS LÁMPARAS VIENEN CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS FÍSICOS NI OPERACIONES INADECUADAS.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

MODELO	VOLTAJE DE ENTRADA	BASE	LUMINARIA	MIN. DIMENSIONES DEL COMPARTIMIENTO DE LA LÁMPARA	ORIENTACIÓN
LED-8054EXX-G2	120-277 VAC 50/60 Hz	E26	Adjunto	6" x 8"	Base arriba, abajo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Apague la alimentación de la luminaria en el interruptor y el disyuntor.
- 2) Asegúrese de que la luminaria y las entradas eléctricas cumplan los requisitos de la tabla. La lámpara debe instalarse en un dispositivo abierto. Asegúrese de que la lámpara esté protegida contra la pulverización directa de agua y los insectos.
- 3) Al instalar LED-8054-G2, el balasto debe omitirse si está presente
- 4) Inspeccione el portalámparas por arco o corrosión y reemplácelo si está dañado.
- 5) Atornille la lámpara en el portalámparas. No apriete demasiado, ya que esto podría causar daños.
- 6) Encienda la energía eléctrica de la luminaria y verifique su correcto funcionamiento.

CONTENIDO

- Lámpara
- Instrucciones



LED-8054EXX-G2

AVANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

Convient pour une utilisation dans des endroits secs ou humides.

ADAPTÉ POUR LES LUMINAIRES OUVERT.

PAS POUR ÉCLAIRAGE D'URGENCE.

NE PAS UTILISER DANS LES ENVIRONNEMENTS OU DES GAZ EXPLOSIFS OU CORROSIFS SONT PRÉSENTS.

UN POIDS AJOUTÉ DE L'APPAREIL PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ D'UN LUMINAIRE PORTABLE AUTONOME

UTILISER UNIQUEMENT AVEC UN LUMINAIRE DE TABLE PORTABLE DOTÉ D'UNE OMBRE

LES LAMPES ONT UNE GARANTIE DE 5 ANS CONTRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES PHYSIQUES OU LA MAUVAISE APPLICATION.

EXIGENCES D'INSTALLATION

MODÈLE	TENSION D'ENTRÉE	BASE	LUMINAIRE	MIN. DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE LA LAMPE	ORIENTATION
LED-8054EXX-G2	120-277 VAC 50/60 Hz	E26	Ouvert	6" x 8"	Base haut, bas

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1) Mettez le luminaire hors tension au niveau du commutateur et du disjoncteur.
- 2) Assurez-vous que le luminaire et les entrées électriques répondent aux exigences du tableau. La lampe doit être installée dans un luminaire ouvert. Assurez-vous que la lampe est protégée des projections d'eau et des insectes.
- 3) Lors de l'installation du LED-8054-G2, le ballast doit être contourné s'il est présent
- 4) Inspectez la douille à la recherche d'arc ou de corrosion et remplacez-le s'il est endommagé.
- 5) Vissez la lampe dans la douille. Ne pas trop serrer car cela pourrait causer des dommages.
- 6) Mettez le luminaire sous tension et vérifiez son bon fonctionnement.

CONTENU

- Lampe
- Instructions